

ABBAU HÜPFBURG




1. Vor dem Abbau der Hüpfburg muss diese trocken und gereinigt sein.

Die Hüpfburg ausschalten und zusammenfallen lassen, dabei darauf achten, dass alle Teile zur Mitte hin zusammenfallen.

2. Alle zuvor angebrachten Befestigungen und Sicherungselemente gemäß der vorherigen Anleitung vollständig entfernen.



3. Den Motor vom Strom trennen, abbauen und sicher wegstellen.



4. Alle Reißverschlüsse öffnen und geöffnet lassen, anschließend die Luft aus der Hüpfburg herausdrücken.



5. Alle Überstände wieder einklappen, dabei den Motorschlauch und den Einstieg berücksichtigen und darauf achten, dass keine Seitenteile mehr heraushängen.



6. Die erste Seite (links) zur Mitte einklappen und anschließend **barfuß** die restliche Luft sorgfältig herausdrücken

→			
---	--	--	--



		←
--	--	---

7. Die rechte Hälfte auch zur Mitte einklappen anschließend erneut **barfuß** die Luft sorgfältig herausdrücken.



→	
---	--

8. Ein letztes Mal die Linke Hälfte der Hüpfburg rüber schlagen und wieder erneut **barfuß** die Luft sorgfältig herausdrücken

ABBAU HÜPFBURG



Motorseite



9. Die Hüpfburg eng zur Motorseite hin zusammenrollen und dabei so viel Luft wie möglich herausdrücken.



10. Die Hüpfburg mithilfe des Spanngurts vorsichtig wieder zusammenziehen. Dabei auf den korrekten Sitz des Spanngurts achten und darauf, dass keine Falten entstehen, da diese die Hüpfburg beschädigen können.



11. Die Hüpfburg aufrichten und den Aufbewahrungssack so weit wie möglich überstülpen. Anschließend die Hüpfburg drehen und den Sack vollständig bis oben hinüberziehen.



12. Die Unterlegfolie so lange bis zur Hälfte einklappen, bis etwa 40–50 cm übrigbleiben. Anschließend von der anderen Seite immer wieder zusammen legen bis ebenfalls nur noch ca. 50-60 cm übrigbleiben.

Bei Fragen, Problemen oder Unklarheiten stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung – schreiben Sie uns einfach. Wir hoffen, Sie hatten viel Vergnügen und freuen uns, wenn Sie bald wieder buchen.

Ruthemeyer & Töpfer GbR – Eventverleih